

# XTREM BOTS®

## ИНСТРУКЦИЯ

STEM

+8



# ROBOTRUCK

СТРОЙ | ПРОГРАММИРУЙ | ИГРАЙ

ОБУЧАЮЩИЙ  
ВИДЕО КОНТЕНТ



<b>Предупреждения.....</b>	<b>3</b>
<b>Комплектация.....</b>	<b>4</b>
<b>Советы для сборки.....</b>	<b>5</b>
<b>Необходимые инструменты.....</b>	<b>5</b>
<b>Пошаговая сборка.....</b>	<b>5</b>
<b>Управление контроллером.....</b>	<b>14</b>
<b>Наклейки.....</b>	<b>16</b>

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

## Уход и техническое обслуживание:

- Замените батарейки, если их заряд минимален.
- Всегда извлекайте батарейки из игрушки, когда она не используется в течение длительного периода времени.
- Регулярно проверяйте, что детали не повреждены.
- В случае ухудшения состояния, прекратите использование изделия до тех пор, пока оно не будет отремонтировано.
- Игрушка может выйти из строя при электростатическом воздействии. Если игрушка не работает корректно, перезарядите её.
- Аккуратно протирайте игрушку чистой тряпкой.
- Держите игрушку подальше от прямого источника тепла.
- Не погружайте игрушку в воду

## Предупреждение:

- Не поднимайте игрушку во время использования.
- Держите руки, волосы и одежду подальше от шин во время использования.
- Во время игры, избегайте физического воздействия игрушки по отношению к людям, животным и мебели.

## Примечание:

- Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией
- Эта игрушка предназначена только для домашнего использования
- Сборка, замена батареек, смена деталей должна выполняться исключительно под присмотром взрослых.

Bluerocket S.L заявляет, что игрушка соответствует требованиям и любым другим применимым или подлежащим к исполнению положениям Директивы 2014/53 / ЕС.

### Требуемый элемент питания:

Робот: 4 x 1,5V AA/LR6  
(Не в комплекте)



Контроллер: 2 x 1,5V AA/LR6  
(Не в комплекте)



**ВНИМАНИЕ!** Не предназначено для детей младше 3-х лет. Содержит мелкие детали. Опасность закупорки дыхательных путей.

## Предупреждения об использовании батареек:

- Не аккумуляторные батарейки не предназначены для перезарядки.
- Извлеченные аккумуляторные батарейки должны быть удалены перед перезарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны устанавливаться на перезарядку только под присмотром взрослых.
- Нельзя смешивать различные типы батареек, как и новые с бывшими в употреблении батарейками.
- Рекомендуется использовать только батарейки того же эквивалентного типа, что указаны в инструкции.
- Батарейки должны быть правильно вставлены относительно полярности.
- Разряженные батареи должны быть извлечены из устройства.
- Клеммы питания не подлежат короткому замыканию.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.



Перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что батареи, аккумуляторные батареи, кнопочные элементы, батарейные блоки и т. д. нельзя класть в бытовые отходы.

Аккумуляторы вредны для здоровья и окружающей среды. Пожалуйста,

помогите защитить окружающую среду от рисков для здоровья. Если игрушка не используется, пожалуйста, используйте обычный бытовой инструмент, чтобы сломать изделие и изъять встроенный аккумулятор или отвинтите дверцу батарейного отсека для изъятия сменных батареек. Утилизируйте батарейки в соответствии с местными законами о переработке или утилизации батарей.



Когда этот прибор выйдет из эксплуатации, пожалуйста, извлеките все батарейки и утилизируйте их отдельно. Доставьте электроприборы в местные пункты сбора отходов электрического и электронного оборудования. Другие компоненты можно утилизировать в бытовом мусоре.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

-  T1 x 40
-  T2 x 6
-  T3 x 2
-  F3
-  F8 x 2
-  F5 x 2
-  D3 x 2
-  E1 x 2
-  G3 y H3



НАКЛЕЙКИ



L3

L2

L4



B



E3



E2



T1



I1



A2



A1



D2




L1 x 2




F4



C2



C1



L1



D1



ОТВЕРТКА



H4



G4



F6



F7



J3



J1



J2



H1



H2



G2



G1



ПРУЖИНА



A3 x 4



F2



F1

## СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

- » Заранее отсоедините пластиковые детали от рамки.
- » Аккуратно разглаживайте все неровности на пластиковых деталях.
- » Всегда используйте винт Т1. В ином случае необходимый атрибут будет указан.

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ





Режущие плоскогубцы  
или ножницы (не в комплекте)




Отвертка (в комплекте)

## ПОШАГОВАЯ СБОРКА



C


C1  
C2  
T1 × 8




D

D1  
D2  
D3 × 2  
D4  
T1 × 2


1



2



3





E

E1 × 2

E2

E3

T1 × 6



F

F1

F2

F3

F4

F5 × 2




F6

F7

F8 × 2

T1 × 7



T3 × 2





4

F1 + F7 + F6




F8 × 2

5

F2

F5 × 2




6

F2

F4

СОЕДИНИТЬ



7


SPK (F7)

LED2 (F8)


LED1 (F8)

IR (F4)








СОЕДИНИТЬ


















G	H
G1	H1
G2	H2
G3	H3
G4	H4
T1 × 2	T1 × 2












8



9



10




11

НАКЛЕЙКИ



ВЫКЛ. /ВКЛ



СОЕДИНИТЬ

## УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОМ



Короткие движения вперед/назад



Длинные движения вперед/назад



Поворот на 45° направо/налево



Поворот на 90° направо/налево



Регулировка скорости 1/2/3



Поворот 180°





Громкость +/-



Свет вкл/мигать/выкл

---



Звуковые эффекты (4 варианта)



Режим исследования

---




Гудок



Сирена

---



### Режим программирования

1. Нажмите старт для начала программирования
2. Ведите желаемую последовательность
3. Повторно нажмите на необходимую кнопку для сохранения и воспроизведения.



### Усложненное программирование


Нажмите кнопку программирования, введите желаемую последовательность манипуляций, затем повторно нажмите на кнопку программирования, чтобы сохранить и воспроизвести цепочку действий. Вы можете зафиксироваться более 50 различных действий.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** запрограммированные действия стираются после выключении робота.


---




# НАКЛЕЙКИ




Вид спереди




Вид сзади



Вид справа



Вид слева



Вид сверху